

교원태블릿PC

각 부분의 이름과 역할



교원태블릿PC


이용 가이드

GUIDEBOOK FOR USERS

교원태블릿PC

이용 가이드

GUIDEBOOK FOR USERS



Galaxy Tab A7

- 안테나 부분에 금속 재질의 스티커를 붙이거나 통신 기능 이용 중에 안테나 부분을 만지면 수신율이 떨어지거나, 배터리가 많이 소모될 수 있습니다.
- 화면용 액세서리를 사용할 경우 삼성전자에서 제공하는 정품 사용을 권장합니다. 정품이 아닌 제품을 사용할 경우 일부 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 제품이 물에 젖을 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

KYO WON 발행처 (주)교원 발행인 복의순 주소 서울 중구 을지로 51 고객센터 1577-6688
COPYRIGHT © KYOWON CO. LTD, ALL RIGHTS RESERVEDS

KYO WON 교원

갤럭시탭 & 올앤지 서비스 설정하기

기본 설정


태블릿의 전원을 켜고 갤럭시탭 & 올앤지 서비스 기본 설정을 완료해 주세요.

1 시작



시작버튼을 눌러서 설정을 시작하세요.

2 이용약관 동의



사용자 이용약관 동의를 선택하세요.

3 Wi-Fi 설정(필수)



Wi-Fi를 설정하세요.(CA인증서 선택)


13 올앤지 다운로드 매니저



교원에듀 올앤지 플랫폼을 설치합니다.

잠깐! Q. Wi-Fi가 연결되어 있는데 올앤지 서비스 설정이 되지 않나요?
 디바이스 초기화 후 다시 진행해 주세요.
 설정 → 백업 및 초기화 → 디바이스 전체 초기화

4 앱 및 데이터 복사




복사를 따로 진행하지 않고 '다음' 버튼을 누르세요. (원활한 플랫폼 설치를 위해 데이터 복사 단계는 건너뛰어 주세요.)

5 이전 기기 데이터 복사



복사를 따로 진행하지 않고 '다음' 버튼을 누르세요. (원활한 플랫폼 설치를 위해 이전 기기 데이터 복사 단계는 건너뛰어 주세요.)

6 구글 계정 추가



구글 계정을 설정하거나 건너뛸 수 있습니다. (설정 시 본인 계정 연동)

교원 통합 ID 설정하기 학부모 / 학습자

학부모 통합 ID 만들기


교원태블릿PC는 학부모님의 아이디로 사용할 수 있습니다. 학부모 통합 ID를 생성해 주세요.

1 약관 동의



서비스 이용약관에 동의해 주세요.

2 본인 확인




휴대폰 인증 또는 아이핀 인증으로 본인 확인을 진행해 주세요.

3 정보 입력



학부모 아이디, 비밀번호, 이메일 등 계정 정보를 입력하세요.

4 가입 완료




교원 통합 학부모 계정 가입이 완료되었습니다.

잠깐! Q. 교원에듀, 프리샘, 스마트맘 앱 등에서 교원 통합 학부모 계정에 가입하셨나요?
 동일한 ID로 로그인하여 교원태블릿PC를 사용할 수 있습니다.

학습자 통합 ID 만들기


하나의 학습자 아이디로 교원의 모든 학습 서비스를 이용할 수 있습니다. 올앤지 서비스를 이용하기 위해서는 최소 1명 이상의 학습자가 필요합니다.

1 학습자 정보 입력



학습자의 이름, 생년월일, 성별을 실제 주민등록 기준으로 정확히 입력하세요.

2 서비스 인증




멤버십 학습 계약을 확인하기 위해 서비스 인증을 진행해 주세요. 멤버십을 계약하지 않은 경우에는 인증 건너뛰기 한 후 올앤지 홈에서 언제든지 다시 할 수 있습니다.

3 계정 정보 입력



학습자 아이디, 비밀번호 등 계정 정보를 입력하세요.

4 가입 완료




교원 학습자 통합 계정 가입이 완료되어 올앤지 서비스를 이용할 수 있습니다.

잠깐! Q. 학습자를 추가하고 싶으신가요?
 올앤지 홈의 학부모관리(설정) 기능에서 학습자 계정을 추가할 수 있습니다. 학부모-학습자 연계를 위해 부모님이 자녀의 ID를 만드실 수 있습니다.

Q. 교원에듀, 프리샘 등에서 사용중인 자녀의 교원 학습자 통합 ID가 있나요?
 통합 학습자 ID를 연계하여 학부모님의 자녀로 등록할 수 있습니다.

CHECK! ※ 교원 스마트 상품의 상품별 이용가이드는 교원에듀 (<http://www.kyowonedu.com>) 사이트에서 확인할 수 있습니다.

7 Google 서비스 확인 및 동의



Google 서비스의 이용 동의를 선택하세요.

8 태블릿 보호




태블릿 보안 방법을 설정하세요.

9 삼성 계정




삼성 계정을 설정하거나 건너뛸 수 있습니다.

10 추천 앱 설치




Wi-Fi를 통해 앱이 다운로드 됩니다.

11 디바이스 커스텀 설정 완료



교원에듀 기기 설정을 완료합니다.

12 KNOX Configure(환경설정)



동의하신 후 다음을 누르면 설정이 진행됩니다.

갤럭시탭 소프트웨어 업데이트

갤럭시탭 소프트웨어 업데이트는 태블릿PC의 기능이나 오류 등이 수정되는 중요 업데이트이므로 수시로 체크하여 업데이트해 주시기 바랍니다.

1. 구글OS로 나가서 안드로이드 설정 화면으로 이동합니다.
2. 디바이스 정보 → 소프트웨어 업데이트에서 업데이트를 확인 후 업데이트합니다.

설정